



LOGICROOF SPRAY

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШЕЙ КРОВЛИ

Клеевой состав быстро формирует пленку, позволяя достичь высокой адгезии при одностороннем нанесении клея на плиты LOGICPIR и, при этом, не впитываясь во флис мембраны!

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей контактный для приклеивания кровельной мембраны LOGICROOF FB (Fleece Back) к теплоизоляционным плитам LOGICPIR CXM/CXM (со стеклохолстом).



ТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Распыление клея происходит за счет предварительно закачанного в баллоны газа — нет необходимости использовать компрессоры и другую технику для распыления клея.



СВЕРХМАЛЫЙ РАСХОД

По сравнению с системами механического нанесения клея расход в 2-3 раза ниже!



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Клей не имеет запаха и абсолютно безопасен для кровельщиков.



УДОБНО РАБОТАТЬ

Баллоны легко переносятся одним человеком, нет привязки к источникам электричества, процесс приклеивания легко начинается и заканчивается — просто поверни кран!



«РЕШЕНИЕ ПОД КЛЮЧ»

Клей однокомпонентный, не требует никакой предварительной подготовки, перемешивания и других действий, высокое качество гарантировано заводским контролем.

Монтаж кровельной системы



1
Тщательно подготовьте несущую поверхность: удалите слабые фрагменты, очистите от загрязнений и мусора.



2
Наносите клей-пену полосами, оптимальное расстояние между полосами – 300 мм. Примерно через 10 минут после нанесения, когда закончится процесс поднятия и стабилизации пены — можно начинать укладку плит LOGICPIR.



3
Укладывайте плиты LOGICPIR с легким прижимом. Старайтесь обеспечить максимальную ровность верхней плоскости плит для последующей приклейки к ним кровельной мембраны. Не наступайте на плиты сразу после приклейки к основанию!



4
Оптимальный вариант — вести работу захватками, постепенно, нанося пену и закрывая ее плитами LOGICPIR.



5
Через 3 — 5 часов, после того, как пена наберет начальную прочность, приступайте к приклейке мембраны LOGICROOF FB к плитам LOGICPIR. Нанесите контактный клей на поверхность плит LOGICPIR.



6
Закатывайте мембрану с флисом на участок с нанесенным клеем. Следите, чтобы клеевой состав не попадал в зону сварного шва.



7
Прикатайте мембрану ролом весом не менее 30 — 40 кг.



8
Выполняйте монтаж мембраны согласно Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.

Революционная система клеевых составов LOGICROOF Spray в баллонах под давлением!

Форма поставки – баллоны под давлением, емкость 17 л. Может содержать цветные маркеры для визуального контроля нанесения.

Подробную информацию по применению кровельных клеевых систем и рекомендации по выбору необходимых материалов спрашивайте у представителей ТЕХНИКОЛЬ в Вашем регионе.

